

Vask av messinginstrument

Ha som regel at instrumentet skal vaskes to ganger i året.

Du trenger mild oppvasksåpe (ikke Zalo som spiser opp loddingene), bøyolfett (kløver vaselin), ventilolje, et par vaskekluter, samt noen q-tips. Har du spesialkoster for instrumentrengjøring er det fint, men du må ikke ha det. En gammel tannkost kan også gjøre nytten for større instrumenter.

Du kan først som sist finne fram reingjøringsmiddel for vaskekaret (Jif?) etter bruk.

Ta fram instrumentet.

Fyll vasken eller et separat vaskekar med halvvarmt (varmere enn lunkent) vann og ha i litt oppvasksåpe. Legg munnstykket oppi.



Skru av ventiltopper da disse gjerne har filtdempere som ikke bør utsettes for vannbad (**viktig!!**).

Legg resten av instrumentet i vaskekaret (sett pluggen i badekaret dersom du bruker dette).

Sprut litt oppvasksåpe inn i klokkestykket på instrumentet. Bruk gjerne dusjen og fyll instrumentet med halvvarmt vann i klokkestykket.

Nå skal du få vannstrålen ut gjennom munnrøret. Dette får du som regel til ved å gi et bestemt blås i munnrøret med instrumentet fylt med vann. Trekk deg fort tilbake - det som spruter ut er ikke akkurat fineste årgang. Bruk så ventilene og sørg for at vannet går gjennom alle bøyelene. Trykk ned en og en ventil og blås.

Etter noen minutter avslutter du spylingen og demonterer instrumentet i de delene du klarer å skru fra hverandre eller dra ut (ikke skru ut fjærene dersom disse er innebygget i stemplene). Er det flere filtdeler, pass på at disse ikke havner i vannbadet.



Du må være ekstremt forsiktig med ventilene. Ikke slipp de oppi badekaret, legg de forsiktig oppi. Selv mikroskopiske bulker på disse gjør at ventilen vil sitte fast neste gang du skal bruke instrumentet. Legg ventilene i samme rekkefølge som de skal sitte inne i instrumentet. Mange ventiler har nummer som viser i hvilket ventilhus de skal, men ikke alle!

Prøv å husk posisjonen for bøylen.

Noen bøyer kan sitte helt fast. Ikke bruk makt, disse må løses av reparatør.

Legg alle delene løst i karet, ta ut eventuelt flere fildeler. Dæsj i litt ekstra såpe og la ligge en halvtimes tid.



Gni så av alle delene med vaskeklut. Bruk kutips eller rengjøringsbørster på steder det er vanskelig å komme til. Bruk rengjøringsbørste, tannbørste, kutips eller hvasomhelst i munnrøret.

Smør ventilene godt med ventilolje. Sett i fjærer (dersom løse) og ventiler og mulige løse dempere i filt eller gummi. Skru på ventillokkene. Ikke bruk makt, vær tålmodig! Det er fryktelig lett å skru gjengene skeivt.

Smør litt bøylefett eller vaselin ytterst på bøylen. Du kan vanskelig forbytte bøyer. Sett bøylen inn i instrumentet med en fot av gangen og vri rundt for å fordele fett. Sett til sist bøylen riktig inn, dvs. med tømmeklaffene på det laveste punkt når instrumentet holdes i spillestilling.

Når alle bøylen er på plass, tømmes vaskekaret. Gjenta gjennomskyllingen av instrumentet uten såpe. Skyll instrumentet utvendig og tørk av.

Tørk av instrumentet med tørr klut. Reingjør munnstykket med kutips eller børste og skyll. Skru på ventiltoppene.

Tøm bøylen for vann. Stå nær vaskekaret. Blås i instrumentet og tøm, gjenta til instrumentet har sluttet å surkle. Dra bøylen ut i den posisjonen de hadde før reingjøringen.

Støvsug instrumentkassen og legg instrumentet tilbake.

Vask vaskekaret.

Instrumentet vil nå være mye bedre å spille på. Kos deg med resultatet!